

SIEMENS


Kullanma Talimatı

RDH10 cihazı, istediğiniz zaman istediğiniz oda sıcaklığına (ayar noktası) erişmenizi sağlayan bir oda termostatıdır. Cihaz, sıcaklık kontrolünün kolaylaştırılması için ergonomik bir ayar düğmesine sahiptir.

Gösterge


	°C biriminde gerçek oda sıcaklığı
	Cihaz, seçilen uygun sıcaklığı kontrol ediyor
	Sıcaklık için ihtiyaç olduğunu belirtir
	Pilleri değiştiriniz

RDH10




Ayar düğmesi

Sıcaklık ayar noktasının seçimi için sıcak/soğuk düğmesi



Başlangıç gücü

Piller bir kez yerleştirildikten sonra, tüm semboller ekranda yaklaşık olarak 2 saniye süresinde görünecektir.




İstenen sıcaklığın seçilmesi

- Ayar noktasını düşürmek için ayar düğmesini saatin ters yönünde ya da ayar noktasını 0.5°C artış aralıkları ile artırmak için ayar düğmesini saat yönünde çeviriniz.
- Istenilen sıcaklık konfor sıcaklık sembolünün yanında görüntülenecektir.

Pil Bölümü

2 alkalin pil tip AA, 1.5 V



İşletim

- 2 alkolik pilden siyah geçiş sekmesini çıkarın. Pil tutucusunun doğru pozisyonda olup olmadığını kontrol ediniz.
- Eğer piller yerleştirilmemiş ise, AA tipinde 2 alkolik pil, pil bölümüne yerleştiriniz.

Pillerin değiştirilmesi

- 2 adet AA tipi, 1.5 V yeni alkolik pil alınız.
- 1 dakika içerisinde: Pil tutucusunu çıkarınız, yeni pilleri yerleştiriniz ve pil tutucusunu yeniden yerine yerleştiriniz.
- Kullanılmış olan pillerin, çevresel gereklilikler ile uygun olarak imha edildiğinden emin olunuz.

Konfordan ödün vermeden enerji tasarrufu sağlama önerileri

- Oda sıcaklığının 21°C 'nin üzerinde olmasına izin vermeyiniz.
- Yalnız kısa süreler içinde, camları sonuna kadar açarak havalandırınız.